GE Línea Blanca Estufas de piso de 30"

Manual de Uso y Cuidado





Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de instalar su electrodoméstico.



Modelos: EG3090CX EG903CX EG3095DX

No. de parte 183D9490P056

NUM. PUB. 20-10038

¡Felicidades!

¡ Bienvenido!

Queremos felicitarlo porque usted ha adquirido un producto de línea blanca de la más alta calidad, diseño, tecnología y prestigio.

En GE, estamos comprometidos con satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes; por lo cual, trabajamos para brindarle el mejor servicio.

Y es por esto que GE respalda la garantía de su estufa y atiende sus requerimientos postventa a través de SERVIPLUS; la empresa líder en servicio para Línea Blanca de México y Latinoamérica.

Le agradecemos su preferencia y confianza, estando siempre cerca de usted, a su servicio y cuidado y el de sus productos de Línea Blanca.

Indice de Contenidos

1. Características por Modelo	
1.1 Partes y Accesorios	ļ
2. Instrucciones de Instalación	
2.1 Condiciones del Espacio	5
2.2 Nivelación	
2.3 Conexión de gas	
2.4 Conexión eléctrica	
2.5 Instalación de quemadores superiores	
2.6 Instalación de parrillas superiores	
2.7 Puerta del horno	
2.8 Instalación de parrillas deslizables	
2.9 Instalación de parrillas en el horno	0
2.10 Instalación de charola gratinador	
3. Opovosiće	
3. Operación 3.1 Seguridad	_
3.2 Capelo	
3.3 Encendido de quemadores superiores	
3.4 Ajuste del obturador de aire del quemador del horno	
3.5 Encendido de horno con sistema de seguridad	
3.6 Asador bajo	
Funciones avanzadas	+
3.7 Smart oven	5
3.7 Smart oven	ر
4. Mantenimiento	
4.1 Guía de limpieza y cuidado 1	
4.2 Reemplazo del foco del gratinador	0
5. Recomendaciones de Cocinado	
5.1 Posiciones de alimentos en el horno	0
5.2 Posición de la charola en el asador bajo2	
5.3 Funcionamiento del Smart Oven	
5.4 Recomendaciones generales	
6. Diagramas eléctricos 20	5
7. Problemas y Soluciones	
8. Características por modelo	

1.1 Partes y accesorios

Exclusivo para modelos EG3090CX y EG903CX:

- Comal antiadherente.
- 3 Parrillas superiores de alambrón (excepto modelo EG903CX).
- 1 Charola asador
- 2 Parrillas de horno

Exclusivo para el modelo EG3095DX:

- Comal porcelanizado
- 2 Parrillas laterales superiores de alambrón.
- 1 Parrilla central de alambrón.
- 1 Charola antiderrames para gratinador.
- 2 Parrillas de horno auto-deslizables.

Exclusivo para el modelo EG903CX:

• 3 Parrillas de fundición de hierro.



2. Instrucciones de Instalación

Guarde estas instrucciones para referencia futura.

Asegúrese de que su estufa sea instalada por personal calificado o por un técnico de SERVIPLUS.

2.1 Condiciones del Espacio

Preparación

- 1 Retire todos los adhesivos y materiales de empaque, incluyendo películas plásticas que cubren algunas partes de la estufa. Por ejemplo: Cubierta inoxidable.
- Le recomendamos reciclar los empaques de cartón en depósitos especiales para este fin.
- 2 Retire los accesorios que vienen dentro del horno.

ANTES DE INSTALAR LA ESTUFA SOBRE UN PISO CUBIERTO DE LINO-LEUM O CUALQUIER OTRO RECUBRIMIENTO SINTÉTICO, VERIFIQUE QUE ESTE MATERIAL Y LOS MUEBLES QUE ESTÉN JUNTO A LA ESTU-FA RESISTAN UNA TEMPERATURA DE 95 °C, SIN DEFORMARSE.

NUNCA INSTALE SU ESTUFA SOBRE UNA ALFOMBRA O CUALQUIER MATERIAL FLA-MABLE.


PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS INSTALE SUS MUEBLES DE COCINA CONFORME AL DIAGRAMA DIMENSIONAL. EVITE INSTALAR GABINETES POR ENCIMA DE LA ESTUFA A UNA DISTANCIA MENOR A LA ESPECIFICADA.

Localización

Le sugerimos no instalar su estufa en lugares expuestos a fuertes corrientes de aire. En caso de que su estufa se encuentre cerca de una puerta o ventana, procure mantenerlas cerradas mientras cocine.

Dimensiones y espacios mínimos

En el esquema siguiente, se muestran las dimensiones mínimas de espaciamiento requeridas para la instalación. Estas dimensiones deben respetarse.




2.2 Nivelación

Recomendamos nivelar la estufa para un horneado parejo, antes de hacer conexiones de gas y electricidad.

Su estufa cuenta con dos tornillos niveladores, ubicados en la parte posterior del piso de la estufa. Sitúe la estufa en la zona donde vaya a ser instalada.

Coloque un nivel sobre las parrillas del horno.


Si observa que su estufa no esta nivelada, con la ayuda de otra persona, incline su estufa hacia un lado y gire el tornillo. Repita la operación del otro lado para obtener la altura deseada.



2.3 Conexión de gas


Asegúrese de que su hogar cuente con un regulador de presión de gas que suministre la presión correcta.

- 1 Cierre la válvula principal del suministro de gas antes de desconectar la estufa a reemplazar y déjela cerrada hasta que termine la conexión de la estufa nueva.
- 2 Instale una válvula de paso manual a la línea principal de gas en un lugar de fácil acceso, fuera de la estufa. Cerciórese de que todos los que van a usar la estufa sepan cómo operar esta válvula y cerrarla en caso necesario.



NO USE MANGUERAS DE PLÁSTICO PARA LA INSTALACIÓN DE GAS YA QUE PUEDEN PRESENTAR FUGAS, AÚN LAS QUE TIENEN MALLA DE ACERO EN SU SUPERFICIE.

- 3 Para la instalación de su estufa, utilice un niple terminal hembra de 9,5 mm (3/8") NPT a la salida del regulador y conéctelo a un tubo de cobre con tuercas cónicas de 9,5 mm (3/8").
- 4 Conecte la válvula de paso y el tubo de cobre en los extremos con campanas de 9,5 mm (3/8"). El tubo de cobre flexible y /o manguera deberán medir entre 1,20 m y 1,50 m y deberán resistir temperaturas mayores de 250 °C.
- 5 Cuando termine de hacer las conexiones, verifique que todas las perillas del panel de control de la estufa, se encuentren en la posición de apagado y entonces abra la válvula principal del suministro de gas.
- 6 Use agua y jabón en todas las juntas y conexiones para verificar que no existe alguna fuga.



A

ESTE APARATO PUEDE USARSE CON GAS L.P. O CON GAS NATURAL. EN FABRICA FUE AJUSTADO PARA TRABAJAR CON GAS L.P. Y ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR A UNA PRESIÓN DE 2,75 kPa (11 in C.A.) EN CASO DE QUE SU INSTALACIÓN SEA PARA GAS NATURAL, DEBERÁ TENER UNA PRESIÓN DE 1,76 kPa (7 in C.A.)

PARA ESTE ÚLTIMO CASO, UN TÉCNICO DE SERVIPLUS DEBE HACER LA CONVERSIÓN, ANTES DE USAR SU ESTUFA; SIN CARGO PARA USTED. (VÁLIDO DURANTE EL PRIMER AÑO A PARTIR DE SU COMPRA).

USE CONEXIONES NUEVAS PARA PREVENIR FUGAS DE GAS, INSTALE SELLADOR DE JUNTAS O CINTAS ESPECIALES PARA ESTE FIN, EN TODAS LAS CONEXIONES EXTERNAS.

NO UTILICE FLAMA PARA DETECTAR FUGAS DE GAS.

AL MOVER SU ESTUFA, EVITE QUE LA CONEXIÓN DE GAS, SE ESTRANGULE O MUERDA, PARA EVITAR FUGAS DE GAS.



CERCIÓRESE DE MANTENER LOS ALREDEDORES DE LA ESTUFA LIBRES DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LIQUIDOS <u>FLAMABLES</u>.

2.4 Conexión eléctrica

Este aparato está diseñado para funcionar con un voltaje nominal de 127 V 60 Hz

Revise tener instalado en la pared un contacto adecuado y conectado a tierra, verificado por un electricista calificado.

Si su estufa cuenta con luz interior en el horno, antes de utilizarla compruebe que la toma de corriente esté apropiadamente conectada a tierra, y protegida por un interruptor térmico o un fusible de 15 a 20 A.


Procure no conectar ningún otro aparato a la misma toma de corriente. El cable tomacorriente deberá estar libre de torsiones y evite el contacto con la parte posterior de la estufa. En caso de necesitar una extensión deberá emplear cable de las mismas características del cable tomacorriente.

Nunca corte o elimine el pin de tierra que contiene la clavija

CORRECTO

INCORRECTO





2.5 Instalación de quemadores superiores

Verifique que el quemador y la tapa estén bien colocados conforme al diagrama.

Las tapas porcelanizadas van arriba del cuerpo.



2.6 Instalación de Parrillas Superiores

Cada vez que requiera quitar las parrillas superiores, para darles limpieza; intercale su posición.

2.7 Puerta de Horno.

La puerta del horno es removible para hacer más accesible el interior de la estufa. Para retirarla, abra completamente la puerta, con ambas manos desplace los ganchos de las bisagras hacia adelante y asegúrese de que queden fijas, levantando ligeramente la puerta. Levante con las dos manos la puerta hasta sentir como sale fácilmente y jale hacia arriba. Para colocarla nuevamente, centre los brazos de las bisagras en las ranuras inferiores del marco metálico y mueva los ganchos hacia atrás para fijar el mecanismo.

TENGA CUIDADO DE NO COLOCAR LAS MA-NOS ENTRE LAS BISAGRAS Y LA ESTRUCTURA DEL HORNO, YA QUE PUEDEN REGRESARSE VIOLENTAMENTE Y ATRAPAR SUS DEDOS.




2.8 Instalación de parrillas deslizables

(exclusivo para el modelo EG3095DX)

Desmontaje de la parrilla:

- 1 Abra la puerta del horno
- 2 Desconecte los dos ganchos largos del seguro localizado en el marco interno de la puerta.
- 3 Coloque las puntas de los ganchos largos, en los soportes de descanso, que se localizan en los extremos de la parrilla inferior.
- 4 Desensamble los ganchos cortos del extremo más lejano a usted e inserte las puntas en los soportes de descanso que se localizan en la parte posterior de la parrilla.
- 5 Retire las parrillas del horno.

Ensamble los extremos de los ganchos de las parrillas de acuerdo a los colores de las cintas. Verde con verde y azul a los seguros localizados en el marco interno de la puerta. Retire todas las cintas antes de usar su horno.



Nota: Para usar las parrillas de modo fijo, desconecte los ganchos largos del marco interno de la puerta y fíjelos en sus soportes de descanso. Si desea cocinar alimentos voluminosos, desconecte los ganchos largos y cortos y descánselos en sus soportes y retire la parrilla superior.

Montaje de la parrilla:

- 1 Coloque primero la parrilla inferior, la cual debe permanecer siempre en la parte más baja (nivel A).
- 2 Inserte las puntas de los ganchos largos a los seguros localizados en el marco interno de la puerta, como se indica en el esquema.
- 3 Instale la parrilla superior que cuenta con tres soportes en forma de "U" en la posición deseada.
- 4 Alinee la parrilla superior a la parrilla inferior.
- 5 La parrilla superior se puede ajustar en diferentes niveles, la instalación debe ser de la siguiente forma:
 - Para el Nivel B, se debe colocar el gancho corto en el soporte tipo "U" con el número 3.
 - Para el Nivel C, se debe colocar el gancho corto en el soporte tipo "U" con el número 2.
 - Para el Nivel D, se debe colocar el gancho corto en el soporte tipo "U" con el número 1.
- 6 Cierre la puerta del horno y verifique que el sistema esté bien colocado y funcione correctamente.





2.9 Instalación de parrillas en el horno


(excepto modelo EG3095DX)

Las parrillas del horno están diseñadas con un tope que les impide ladearse y salir totalmente. Esto es especialmente cómodo cuando usted introduce y retira los alimentos del horno.

Para quitar las parrillas del horno, deslícelas hacia usted, levante la parte frontal y jálelas hacia afuera. Para reinstalarlas en su sitio, coloque la parrilla sobre el soporte (la parte curva de

la parrilla debe estar hacia el fondo del horno y debajo del tope), incline hacia arriba el frente y empújela hacia adentro del horno hasta que haya pasado el tope en la pared del horno. Enseguida, baje la parte frontal y deslícela totalmente hasta el fondo.

El horno tiene cinco posiciones como se ilustra en el esquema. En la sección de Recomendaciones de cocinado, se especifica a detalle el uso de cada posición para hornear.



2.10 Instalación de charola gratinador


(exclusivo para el modelo EG3095DX)

Por su seguridad NO guarde ningún tipo de utensilio en el gratinador

Retire la charola y la parrilla del gratinador.

Remueva las cintas y desempaque.

Coloque nuevamente ambas piezas en el cajón gratinador y cerciórese de que la parte frontal de la charola sea la más corta.



3. Operación

3.1 Seguridad



A PARA SU SEGURIDAD, TOME EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECO-**MENDACIONES:**

SI HUELE A GAS:

- 1. ABRA LAS VENTANAS.
- 2. NO TOQUE LOS INTERRUPTORES ELÉCTRICOS.
- 3. APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENE-RAL DE PASO.
- 4. LLAME INMEDIATAMENTE A LA CENTRAL DE FUGAS O A SU PROVEEDOR DE GAS.

NUNCA USE SU ESTUFA PARA CALENTAR UNA HABITACIÓN YA QUE ESTO ES MUY PELIGROSO.

NO OBSTRUYA LA SALIDA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN DEL HORNO Y ASADOR.

- No deje a los niños solos o sin vigilar cuando la estufa esté caliente o en operación. Pueden quemarse seriamente.
- No permita que nadie se suba, se pare o se cuelque de la puerta del horno o de la parte superior de la estufa.
- No permita que se acumule cochambre u otros materiales inflamables en o cerca de la estufa.
- Los aparatos de gas pueden causar una exposición a varias substancias tóxicas y/o dañinas causadas principalmente por la combustión incompleta de gas natural o combustibles L.P, principalmente benceno, formaldehidos y hollín.

♠ UNA INSTALACIÓN, AJUSTE, ALTERACIÓN O MANTENIMIENTO IN-ADECUADO PUEDE CAUSAR DAÑOS Y ACCIDENTES.

UN QUEMADOR BIEN AJUSTADO, ES AQUEL QUE PRESENTA UNA FLAMA AZULADA EN LUGAR DE AMARILLA. SU ESTUFA CUENTA CON UN PAOUETE DE ANILLOS REGULADORES PARA USARSE EN CASO DE SER NECESARIO.



PARA SU SEGURIDAD NO ALMACENE GASOLINA U OTROS FLUI-DOS INFLAMABLES EN LA CERCANÍA O INTERIOR DE SU ESTUFA.

NO USE EL HORNO COMO ALACENA, LOS ARTÍCULOS GUARDA-DOS EN ÉL, PUEDEN INCENDIARSE.

NO INTENTE REPARAR O REEMPLAZAR CUALQUIER PARTE DE SU ESTUFA, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE EN ESTE MANUAL.

3.2 Capelo

Antes de usar su estufa, asegúrese de que las perillas estén en la posición de apagado.

Levante el capelo, éste quedará en posición vertical sin que tenga que sostenerlo.

Este capelo no está diseñado para cocinar encima de él.

Las bisagras están cuidadosamente calculadas para disminuir el riesgo de ruptura de la placa de cristal, ya que amortiguan el golpe que recibiría al chocar con la cubierta, en caso de que accidentalmente se resbale.

Sin embargo al levantarlo y bajarlo hágalo con mucho cuidado ya que se trata de una pieza frágil.



▲ LEVANTE EL CAPELO SIEMPRE QUE UTILICE LOS QUEMADORES SUPERIORES, ASÍ COMO EL HORNO.

3.3 Encendido de quemadores superiores



ANTES DE ENCENDER LOS QUEMADORES RETIRE TODOS LOS MATERIALES DE EMPAQUE QUE PROTEGEN A LA ESTUFA.

EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS QUEMADORES Y DEL HORNO DEBERÁ SER REVISADO DESPUÉS DE QUE LA ESTUFA Y LAS CONEXIONES DE GAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFI-CADAS CONTRA FUGAS.

CUANDO EL QUEMADOR SE ENCIENDA POR PRIMERA VEZ, LA FLAMA ESTARÁ CASI HORIZONTAL Y SE ELEVARÁ LIGERAMENTE

FUERA DEL QUEMADOR, ADEMÁS SE ESCUCHARÁ UN SOPLIDO O SILBIDO DURANTE 30 Ó 60 SEGUNDOS.

FÍJESE EN LA FLAMA, NO EN LA PERI-LLA MIENTRAS REDUCE LA FLAMA DEL OUEMADOR.



Estufas de encendido electrónico con botón (exclusivo para el modelo EG3090CX)

Al accionar el botón en éste modelo, las bujías eléctricas se accionan automáticamente en todos los quemadores esto es un funcionamiento normal.

- 1 Verifique que las perillas estén en posición de apagado, éstas deben estar afuera y cerciórese de que la estufa esté conectada a la corriente eléctrica.
- 2 Oprima el botón de encendido electrónico, indicado con un signo de rayo, y manténgalo así accionado, escuchará un sonido característico de la bujía eléctrica del quemador.
- 3 Empuje la perilla que corresponda al quemador que desee utilizar y gírela a la posición de encendido, el quemador encenderá a los pocos segundos. Una vez encendido suelte el botón y regule la flama girando la perilla.

Encendido electrónico integrado (exclusivo para los modelos EG903CX, EG3095DX)

Simplemente asegúrese de conectar la clavija tomacorriente al contacto. (Debidamente conectado a tierra).

- 1 Empuje la perilla y gire en sentido contrario de las manecillas de reloj a la posición de en-
- 2 Se escuchará un ruido característico de la bujía eléctrica del quemador.
- 3 Después que el quemador encienda, gire la perilla para ajustar el tamaño de la flama deseada.
- 4 En caso de que la flama no se mantenga encendida regrese la perilla a la posición de apagado y vuelva al paso 1.

Al accionar la perilla, las bujías eléctricas se accionan automáticamente en todos los quemadores esto es un funcionamiento normal.

EN CASO DE UNA FALLA DE ENERGIA ELÉCTRICA, USTED PUEDE **ENCENDER LOS OUEMADORES SUPERIORES ACERCANDO UN** CERILLO ENCENDIDO AL QUEMADOR, DESPUÉS GIRE CON MU-CHO CUIDADO LA PERILLA A LA POSICIÓN DE ENCENDIDO TOME PRECAUCIONES AL ENCENDER SU ESTUFA DE ESTA MANERA.

LOS QUEMADORES QUE ESTUVIERAN ENCENDIDOS ANTES DE OCURRIR LA FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMANECERÁN FUNCIONANDO NORMALMENTE HASTA QUE SE APAGUEN.

PARA ASEGURAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CO-MAL, SIEMPRE DEBE REGULAR A FLAMA BAJA.

VERIFIQUE QUE SU TANQUE DE GAS NO SE ESTÉ TERMINANDO YA QUE LAS PUNTAS AMARILLAS SON UN SIGNO DE ESTA SI-TUACIÓN.


SI CONTINÚAN LAS FLAMAS AMARILLAS, BUSQUE EL NUMERO TELEFÓNICO DE SERVIPLUS EN LAS ÚLTIMAS PAGINAS DE ESTE MANUAL. ELLOS SE ENCARGARAN DE HACER LOS AJUSTES CO-RRESPONDIENTES.

3.4 Ajuste del obturador de aire del guemador del horno

Para determinar si éste quemador está trabajando debidamente, retire primero el piso del horno y el deflector (algunos modelos). Consulte la sección de limpieza más adelante.

Unas flamas bien ajustadas deben tener una altura de 2,5 cm además deben ser suaves y azules. No deben estar por encima de los orificios del quemador. Con el deflector en su lugar (o el piso, según el modelo), las flamas deben conservarse estables. No deben extenderse más allá de las orillas del deflector o piso.

El obturador está cerca de la pared trasera y por encima del cajón del asador.



3.5 Encendido de horno con sistema de seguridad

Encendido electrónico integrado (exclusivo para los modelos EG903CX, EG3095DX).

- 1 Verifique que esté conectada a la corriente eléctrica y que la perilla está en la posición de apagado.
- 2 Abra la puerta del horno.
- 3 Presione la perilla del horno, escuchará que se activa la chispa.
- 4 Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, manteniendo siempre presionada la perilla en la posición máxima.
- 5 Mantenga la perilla presionada hasta el fondo y espere a que el horno haya encendido, posteriormente continúe presionándola unos segundos más. Suelte la perilla y ajuste a la temperatura deseada.
- 6 Observe que la flama se mantenga encendida por el orificio central del piso del horno, de lo contrario vuelva al paso 2.
- 7 El termostato se encargará de que la temperatura interior sea siempre constante.

Encendido electrónico con botón. (exclusivo para el modelo EG3090CX).

- 1 Verifique que esté conectada a la corriente eléctrica, y que la perilla esté en la posición de apagado.
- 2 Abra la puerta del horno.
- 3 Presione el botón de la chispa y manténgalo así.
- 4 Empuje la perilla del horno y gírela hasta la máxima posición en el panel de control.
- 5 Verifique que el quemador efectivamente haya encendido. Y entonces suelte el botón.
- 6 Observe la flama por el orificio central del piso del horno.
- 7 Ajuste la temperatura, girando la perilla a la posición deseada.
- 8 En caso de que no encienda, regrese al paso 3. Repita las operaciones.

Posiblemente cuando utilice el horno por primera vez perciba un olor "extraño". Este olor es normal las primeras veces.

Mientras su horno se calienta, la temperatura en el interior cambia y como consecuencia pueden formarse gotas de agua en el vidrio de la puerta, esto es normal.

Para prevenirlo, abra la puerta el primer minuto de calentamiento para dejar salir al aire húmedo.

3.6 Asador bajo

(excepto modelo EG3095DX).

El uso del Asador bajo en los modelos de termostato, es de la siguiente manera. Para encender el asador, siga los Pasos 1 y 2 del encendido del quemador u horno. Una vez encendido, gire la perilla del horno hasta la posición "max"; espere a que la temperatura sea la adecuada para asar sus alimentos.

Lea "Recomendaciones de cocinado" en la sección de Posiciones de alimentos en el asador.

Funciones Avanzadas

3.7 Smart Oven

(exclusivo para el modelo EG3095DX)

Características de funcionalidad.

Nota: Antes de utilizar el Infinite Switch, retire la cubierta plástica. Este control electromecánico opera el Smart oven y cuenta con 1 perilla

Perilla de operación



Smart oven

Nota: La primera vez que use el Smart oven, percibirá un olor extraño y notará que humea ligeramente, esto es normal.

Para seleccionar las funciones del "Smart Oven", gire la perilla en base a la siguiente tabla:

Posición	Temperatura aproximadaFur	nción
1	58 °C	Descongelar
2	62 °C	Calentar platos
4	83 °C	Mantener alimentos calientes
9	164 °C	Dorar y gratinar/Cocinar alimentos

Las posiciones de temperaturas intermedias (3, 5, 6, 7 y 8) que no se marcan en esta tabla se pueden usar para las preferencias de cocinado. Favor de revisar la siguiente tabla de temperaturas aproximadas.

	Temperatura	
Posición	aproximada	
3	75 °C	
5	93 °C	
6	111 °C	
7	128 °C	
8	146 °C	

Luz de horno

El botón de luz acciona únicamente el foco localizado en el interior del horno. La luz del Smart oven solamente se encenderá cuando se opere alguna función del "Smart oven".

La luz del horno se enciende presionando el botón de encendido, y se apagará al presionarlo nuevamente.

4. Mantenimiento

4.1 Guía de limpieza y cuidado

El cuidado y limpieza de su estufa son importantes para que ésta le proporcione un servicio eficiente y satisfactorio.



A SI SU ESTUFA TIENE ENCENDIDO ELECTRÓNICO, DESCONÉCTELA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE LIMPIAR CUALQUIERA DE SUS PARTES.

NO USE SOSA CÁUSTICA O ALGÚN PRODUCTO QUE LA CON-TENGA YA OUE ÉSTE PUEDE DAÑAR SERIAMENTE EL ACABADO.

Acabado Exterior

Es necesario mantener su equipo siempre limpio, por lo general bastará con utilizar agua, jabón neutro y un trapo húmedo, enjuagándolo frecuentemente en agua limpia para evitar residuos de jabón.

Algunas partes requerirán un procedimiento diferente.

Capelo

Lave el capelo con agua jabonosa, enjuague y retire el excedente con un trapo húmedo. Para mejores resultados después de la limpieza aplique limpiador liquido de vidrios, con un trapo húmedo y espárzalo sobre la superficie.

Retire el excedente con un trapo seco.

Limpieza de la cubierta superior de su estufa

Cada vez que vaya a limpiar la cubierta superior siga éstas instrucciones para evitar problemas de funcionamiento con los quemadores superiores y para eliminar manchas y suciedad:

- 1. Asegúrese de que la cubierta NO esté caliente.
- 2. Para evitar que se derrame agua, jabón, comida, etc. dentro de la estufa, deje los quemadores superiores sobre la cubierta para limpiarla.
 - IMPORTANTE: No utilice exceso de agua, jabón y/o desengrasante. Esto puede obstruir el flujo de gas hacia los quemadores superiores.
- 3. Limpie la cubierta superior usando un desengrasante que NO CONTENGA SOSA CÁUSTICA (hidróxido de sodio). Siga las instrucciones contenidas en el envase del producto.

Nota: En caso de que el modelo de su estufa cuente con CUBIERTA INOXIDABLE, utilice una fibra suave en dirección de las líneas del acero.

Recomendaciones

- Para mantener la cubierta en óptimas condiciones, límpiela DESPUÉS DE CADA USO de acuerdo con las instrucciones de limpieza ya mencionadas.
- Para darle brillo a la cubierta, utilice el abrillantador de acero inoxidable CERAMA BRYTE de acuerdo a las instrucciones de uso de la botella.



Perillas

Las perillas se pueden retirar para facilitar su limpieza.

- 1 Cerciórese de que la perilla esté fría y jálela hacia afuera.
- 2 Use agua y jabón suave.
- 3 Escurra y segue antes de colocarlas nuevamente.

Notas

- Nunca lave sus perillas cuando estén calientes.
- Evite el uso de fibras abrasivas en su lugar use fibras plásticas.
- Nunca deje remojando las perillas en agua.

Parrillas superiores

Las parrillas se deben lavar regularmente y por supuesto, después de derrames; espere a que la temperatura disminuya. Lávelas con jabón y agua caliente, enjuáguelas con agua limpia, séquelas con un trapo, no las coloque mojadas en la estufa. Para quitarles residuos de comida quemada, remójelas en una solución de agua con algún limpiador líquido suave. Utilice jabón líquido sin abrasivos.

Quemadores superiores

Los orificios en los quemadores de su estufa deben mantenerse limpios para tener un buen encendido y una flama pareja. Límpielos periódicamente y especialmente después de derrames, los cuales pueden obstruir dichos orificios.


Orificio de flujo de gas obstruido

Si usted nota los siguientes síntomas:

- Un quemador no enciende y el resto sí lo hace.
- Un quemador tiene flamas más pequeñas que el resto.
- Los quemadores se tardan en encender.
- Se extingue la flama.
- Flamas amarillas.
- Hollín

Entonces es probable que los orificios de flujo de gas se encuentren obstruidos. Esto puede ser consecuencia de un derrame de alimentos, residuos de alimentos o residuos de agentes limpiadores.

Su estufa incluye un gancho destapa-espreas. Siga los siguientes pasos:




En su defecto puede usar un plastinudo (los alambres que se usan para cerrar bolsas de pan). Remueva el plástico que recubre al plastinudo y siga las instrucciones arriba mencionadas.

Limpieza de quemadores superiores

Asegúrese de mantener limpias las ranuras de los quemadores para obtener un buen desempeño.

- 1. Retire los quemadores superiores (cuando estén fríos).
- Limpie los quemadores de manera FIRME usando un desengrasante que NO CON-TENGA SOSA CÁUSTICA (hidróxido de sodio). Siga las instrucciones de uso contenidas en el envase del limpiador. Utilice una fibra y agua caliente (de preferencia).

Nota: No exponga los quemadores al desengrasante por más de 15 minutos de lo contrario lo manchará permanentemente.



Puerta de horno



NUNCA SUMERJA LA PUERTA EN AGUA

Lave la puerta con agua jabonosa, enjuague y retire con un trapo húmedo el excedente. Para mejores resultados después de la limpieza aplique limpiador liquido de vidrios con un trapo húmedo y espárzalo sobre la superficie. Retire el excedente con un trapo seco. Para manchas difíciles use una solución de vinagre y agua.

Charola del gratinador (exclusivo para el modelo EG3095DX).

Para limpiar la charola del gratinador, utilice jabón líquido sin abrasivos. Evite el uso de fibras.

Una vez que haya lavado su charola, seque inmediatamente toda la superficie, para evitar que ésta se manche.

Horno de limpieza continua

El interior del horno está terminado con un recubrimiento especial que no puede limpiarse de la manera usual con jabón, detergentes, fibras, limpiadores de horno comerciales, cepillos, entre otros.

El uso de tales limpiadores o de spray para el horno le causarán un daño permanente. Este recubrimiento especial es un material cerámico poroso de color oscuro, se siente ligeramente áspero al tacto y funciona de la siguiente manera: Cuando la grasa salpica, el acabado poroso dispersa la mancha y la absorbe parcialmente.

Esta dispersión incrementa la exposición del cochambre al aire caliente del horno y lo hace menos notorio.

El cochambre no desaparece completamente y algún tiempo después de uso continuo, las manchas pueden desaparecer.

Para limpiar el horno de limpieza continua:

- 1 Deje enfriar la estufa antes de empezar. Recomendamos usar guantes de hule.
- 2 Retire las parrillas y trastes.
- 3 El cochambre visible puede reducirse al encender el horno a 200 °C, cierre la puerta y gire la perilla de control del horno hasta alcanzar la temperatura deseada, tenga así el horno por lo menos 4 horas. La repetición cíclica será necesaria antes de mejorar su apariencia.
- 4 Si un derrame o mancha fuerte ocurre en la superficie porosa, tan pronto como el horno se enfríe, quite lo más que pueda usando un poco de agua y un cepillo de nylon de cerdas duras. Use agua con moderación y cámbiela frecuentemente, manteniéndola tan limpia como sea posible, vaya secando con un trapo, toalla de papel o esponja.

No talle, ya que podrían quedar pelusas en el recubrimiento del horno, si el agua dejara un rastro blanco en el acabado al secarse, repita la operación y seque con un trapo limpio, empezando por la orilla de la mancha y terminando en el centro.

Este recubrimiento especial trabaja mejor en pequeñas salpicaduras. Las parrillas del horno y el revestimiento de la puerta no están tratados con este recubrimiento.

1

NO RASPE LA SUPERFICIE CON CUCHILLO, PODRÍA DAÑAR PER-MANENTE EL ACABADO.

Parrillas del horno

Las parrillas se pueden limpiar con un limpiador abrasivo suave, siguiendo las instrucciones del fabricante. Después de lavarlas, enjuáguelas y séquelas con un trapo limpio.

Para quitar las manchas difíciles, puede usar fibra o cepillos de cerdas firmes.

Interior de la puerta y piso de horno


En condiciones normales de limpieza, use solamente agua jabonosa, si hay derrames o salpicaduras muy fuertes puede recurrir a limpiadores abrasivos suaves, también puede usar fibras. No permita que los derrames o salpicaduras de comida con alto contenido de azúcar o ácido (como leche, jitomates, salsas, jugos de frutas o relleno de pay) se queden en la superficie por mucho tiempo.

4.2 Reemplazo del foco del gratinador

Para cambiar el foco del gratinador, primero retire la charola.

Por el espacio libre del respaldo del cajón, gire la bombilla a reemplazar en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Retire el foco y reemplácelo por uno nuevo de 40 W. Asegúrese de colocar nuevamente la charola del gratinador, como su posición original.



5. Recomendaciones de Cocinado

5.1 Posiciones de los alimentos en el horno

Notas

- Las posiciones de la parrilla se nombran de abajo hacia arriba A, B, C, D y E.
- La mayoría de los alimentos se hornean bien en el centro del horno (Posición de la Parrilla C).
- Los alimentos de mayor volumen se hornean bien en la parte media/baja del horno (Posición de la parrilla B).
- No se recomienda utilizar la Posición de la parrilla A.

Posición	Posición parrilla
Galletas	D, C
Pasteles	С, В
Tartas	С
Pan	С
Pastas	С
Carnes y pescados (pequeños)	С
Carnes, piezas grandes como pavo o pierna de cerdo	В

5.2 Posición de la charola en el asador bajo

(excepto para el modelo EG3095DX)

Para obtener mejores resultados coloque la charola del asador en posición horizontal y aseqúrese de que quede centrada con respecto al quemador (vea ilustración).

Para dorar alimentos con grosor menor a 2,0 cm se recomienda un tiempo aproximado de 12 minutos, por ejemplo pan tostado.

Para alimentos más gruesos que 2,0 cm (sin hueso) se recomienda un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos, por ejemplo carne para hamburguesa.

Para alimentos más gruesos que 3,5 cm recomendamos un tiempo aproximado de 40 a 50 minutos, por ejemplo pechugas de pollo.

Revise constantemente el grado de cocinado de los alimentos en el asador para evitar que se doren demasiado en la superficie.

Recomendaciones generales:

- Si tuviera un incendio por la grasa en la charola asador y/o gratinador, apague el quemador del horno y mantenga cerrado el compartimiento del asador hasta que el fuego se extinga por si solo.
- Mantenga la puerta del asador cerrada para un mejor cocinado.



5.3 Funcionamiento del Smart Oven

(exclusivo para el modelo EG3095DX)

Importante: Asegúrese de que los recipientes que introduzca al Smart oven sean capaces de soportar las temperaturas que se generan en el interior.

Descongelado

Esta función sirve para descongelar alimentos o paquetes de alimentos pequeños con un peso menor a 1,0 Kg.

Le recomendamos colocar un recipiente que sea capaz de contener los líquidos que suelten los alimentos a descongelar.



)	Posición	Temperatura aproximada	Función
	1	58 °C	Descongelar
	2	62 °C	Calentar platos
	4	83 °C	Mantener alimentos calientes
	9	164 °C	Dorar y gratinar/Cocinar alimentos



NO DESCONGELE ALIMENTOS DE MAYOR TAMAÑO O PESO DE LO RECOMENDADO.

VIGILAR EL GRADO DE DESCONGELAMIENTO DEL ALIMENTO. COCINAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE DESCONGELADO EL ALIMENTO.


EL NO SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES PUEDE IMPLICAR UN DAÑO PARA LA SALUD.

El tiempo de descongelado varía de acuerdo al tipo / tamaño del alimento. Ejemplos:

Alimento	Tiempo de descongelado
Trozo de cuete (400 g)	1,5 a 2,0 horas
Pechuga de pollo (600 g)	2,0 a 2,5 horas
Filete de pescado (3 piezas de 700 g)	2,5 a 3,0 horas
Pay de queso (500 g)	1,5 a 2,0 horas

El tiempo máximo recomendado de operación para esta función es de tres horas.

Al utilizar esta función coloque la parrilla en la posición Baja, para evitar que el alimento se cocine en la superficie antes de descongelarse en el centro.



Calentar platos

Esta función sirve para calentar platos y platones antes de servir los alimentos, de tal manera que al servir los alimentos estos se mantengan calientes por mayor tiempo.

Los platos y platones se calientan adecuadamente en 20 - 40 minutos.



Posición	Temperatura aproximada	Función
1	58 °C	Descongelar
2	62 °C	Calentar platos
4	83 °C	Mantener alimentos calientes
9	164 °C	Dorar y gratinar/Cocinar alimentos

Notas:

- Utilice platos y platones que resistan la temperatura, no utilicé platos o platones de plástico.
- El tiempo máximo recomendado de operación para esta función es de una hora.
- Al utilizar esta función coloque la parrilla en la posición Baja/Alta de acuerdo al tamaño y número de recipientes que va a calentar.

Mantener alimentos calientes

Esta función sirve para mantener calientes alimentos que han sido preparados/calentados previamente. Es especialmente útil para mantener calientes alimentos de textura crujiente que no pueden ser recalentados fácilmente o que pierden textura al ser calentados en el horno de microondas. Ejemplos:



•		
Posición	Temperatura aproximada	Función
1	58 °C	Descongelar
2	62 °C	Calentar platos
4	83 °C	Mantener alimentos calientes
9	164 °C	Dorar y gratinar/Cocinar alimentos

Alimento	Tiempo recomendado
Pechugas empanizadas	30 a 45 minutos
Milanesas	30 a 45 minutos
Tacos dorados	30 a 45 minutos
Papas fritas	30 minutos
Pizza	30 minutos
Pay de atún	30 minutos

Vigile periódicamente el alimento que desea mantener caliente. La mayoría de los alimentos se comportan adecuadamente si son mantenidos calientes durante 30 - 60 minutos, después de este tiempo tienden a resecarse y perder textura.

Los alimentos no crujientes que contienen salsa pueden cubrirse con papel aluminio para evitar que la salsa se reseque.

Alimento	Tiempo recomendado
Enchiladas	30 minutos
Guisado de carne o pollo	45 minutos
Spaghetti	30 minutos
Pescado	30 minutos

Al utilizar esta función utilice la parrilla en posición Baja.

El tiempo máximo recomendado de operación para esta función es de una hora.

Nota:

No introduzca alimentos fríos que estén a una temperatura menor a (60°C/140°F).

Dorar y Gratinar

Esta función sirve para dorar pan y gratinar diferentes alimentos. Al utilizar esta función coloque la parrilla en la posición Baja o Alta según el tamaño/grosor del alimento/recipiente.



Posición	Temperatura aproximada	Función
1	58 °C	Descongelar
2	62 °C	Calentar platos
4	83 °C	Mantener alimentos calientes
9	164 °C	Dorar y gratinar/Cocinar alimentos

Alimento	Posición parrilla	Tiempo recomendado
Pan tostado	Alta/Baja	30 a 45 minutos
Molletes	Alta/Baja	30 a 45 minutos
Recalentar pizza (2 rebanadas)	Alta/Baja	30 a 45 minutos
Recalentar pizza (1/2 pizza)	Alta/Baja	30 minutos
Gratinar spaghetti	Baja	30 minutos
Gratinar verduras	Baja	30 minutos
Gratinar sopa de cebolla	Baja	

Notas:

- Cuando se preparan corridas subsecuentes de alimento, el tiempo de dorado/gratinado requerido por cada corrida puede variar, revise su alimento mientras se dora/gratina para hacer el ajuste de tiempo necesario.
- El tiempo máximo recomendado de operación para esta función es de 15 minutos.

Cocinar/Preparar alimentos

Esta función sirve para preparar alimentos que requieren calentarse y/o gratinarse. Ejemplos:



0		Temperatura	
	Posición	aproximada	Función
	1	58 °C	Descongelar
	2	62 °C	Calentar platos
	4	83 °C	Mantener alimentos calientes
	9	164 °C	Dorar y gratinar/Cocinar alimentos

Alimento	Posición parrilla	Tiempo recomendado
Pastas	Baja	45 a 60 minutos
Enchiladas	Baja	45 a 60 minutos
Chilaquiles	Baja	45 a 60 minutos
Verduras gratinadas	Baja	45 a 60 minutos

En la elaboración de este tipo de platillos el tiempo de preparación es más corto si la salsa se adiciona caliente.

Para evitar que la salsa se reseque cubra el recipiente con papel aluminio.

Si desea que el queso se dore destape el recipiente los últimos 10 - 15 minutos.

El tiempo máximo recomendado de operación para esta función es de una hora.

5.4 Recomendaciones generales

Cuando cocine, tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

- 1. Cuando accione una perilla, revise que el quemador correspondiente haya encendido.
- 2. Fíjese en la flama, no en la perilla mientras reduce la flama del guemador.
- Voltee las asas de los utensilios de cocina hacia un lado o hacia atrás para que no queden sobresaliendo de la estufa.
- 4. Use utensilios del tamaño apropiado. Evite el uso de cacerolas inestables o fáciles de vol-
- 5. Si va a cocinar con trastes de vidrio, éstos deberán ser refractarios.
- 6. No utilice recipientes que tengan un anillo metálico como base (Wok), este anillo puede actuar como una trampa de calentamiento, provocando daños en la parrilla y el quemador. En consecuencia puede aumentar el nivel de monóxido de carbono, constituyendo un riesgo para la salud.
- 7. Mientras cocine en la estufa, no use ropa suelta o accesorios de vestir colgantes.
- 8. Tenga cuidado al alcanzar artículos almacenados en gabinetes arriba de la estufa.
- 9. Los alimentos a freír deben estar lo más secos posible.
- 10. Siempre caliente despacio la grasa y vigile durante el calentamiento.
- 11. Cuando vaya a flamear algún platillo en la estufa, apague el ventilador de la campana extractora. Si la estufa está localizada cerca de una ventana, no use cortinas largas.
- 12. Siempre apague los quemadores antes de quitar los utensilios de la estufa.
- 13. Aleje cualquier artículo plástico de los quemadores. Los materiales pueden encenderse al estar en contacto con las flamas o superficies calientes del horno y pueden causar quemaduras.
- 14. Nunca use agua para apagar aceite que se haya incendiado. Tampoco levante una cacerola que está flameando, cúbrala completamente con una tapadera que selle bien, también puede hacerlo con una hoja de lámina, molde, etc.
- 15. Cuando abra la puerta del horno caliente, permanezca alejada de la estufa, el aire caliente y vapor que salen suelen causar quemaduras en manos, cara y ojos.
- 16. Al usar bolsas de cocinado o rostizado (empaques especiales con que vienen ciertos alimentos) en el horno, siga las instrucciones del fabricante.
- 17. Si tuviera un incendio por la grasa en la charola del asador y/o gratinador, apague el quemador del horno y mantenga cerrado el compartimiento del asador hasta que el fuego se extinga por sí solo. Apague el cajón gratinador y mantenga los compartimientos cerrados.
- 18. Nunca caliente en el horno comida en recipientes sin abrir, la presión puede subir y hacer estallar el recipiente causando un accidente.
- 19. Nunca deje que la flama de un guemador sobresalga de las orillas del traste de cocina.
- 20. Si llegará a producirse fuego en el interior del horno, apague inmediatamente el quemador del horno o asador, según sea el caso, y mantenga la puerta cerrada hasta el fuego se extinga por sí solo.

6. Diagramas eléctricos

Diagrama eléctrico

Aplica para el modelo EG3090CX.





Diagrama eléctrico


Aplica para el modelo EG903CX.



26

Diagrama eléctrico Aplica para el modelo EG3095DX.

ADVERTENCIA: Desconecte este aparato de la energía eléctrica antes de efectuar cualquier tipo de servicio



7. Problemas y soluciones

Antes de llamar al servicio

Problema	Causa posible	Solución
El horno no funciona o no enciende	Se terminó el gas de su casa	Verifique si otros aparatos domésticos que empleen gas funcionan correctamente, de no ser así llame a su proveedor de gas.
	Su estufa no está conectada a la corriente eléctrica (segun modelo)	Asegúrese de que su estufa esté conectada correctamen- te a la corriente eléctrica y que el suministro de energía eléctrica sea regular.
	La perilla no esta en la posición correcta	Lea cuidadosamente la sección de Encendido del Horno en su manual de uso y cuidado.
Los quemadores no encienden o prenden	Se terminó el gas de su casa.	Verifique si otros aparatos domésticos que empleen gas funcionan correctamente, de no ser así llame a su pro- veedor de gas.
	Su estufa no está conectada a la corriente eléctrica.	Asegúrese de que su estufa esté conectada correctamen- te a la corriente eléctrica y que el suministro de energía eléctrica sea regular.
	La perilla no está en la posición correcta.	Lea cuidadosamente la sección de "Encendido de Que- madores" en su manual de uso y cuidado.
	Los orificios de los quemadores pueden estar obstruidos.	Retire los quemadores y limpie los orificios con un cepi- llo pequeño de cerdas suaves.
	El quemador puede estar mal colocado.	Verifique la posición correcta del quemador conforme a diagrama.
	Los quemadores están mojados.	Deje que los quemadores estén secos completamente o séquelos usted mismo, posteriormente intente nuevamente encenderlos.
El reloj no funciona	Su estufa no está conectada a la corriente eléctrica.	Asegúrese de que su estufa esté conectada correctamen- te a la corriente eléctrica y que el suministro de energía eléctrica sea regular.
	Hubo un corte en el suministro de energía eléctrica y esta se ha restablecido (el reloj marcar· (12:00 parpadeando).	Lea cuidadosamente la sección "Reloj Digital en Copete' en su Manual de uso y cuidados. En caso de tener su es- tufa Quemador Programable refiérase a la sección de "Quemador Programable".
La luz de horno no enciende o no funcio- na	Su estufa no está conectada a la corriente eléctrica.	Asegúrese de que su estufa esté conectada correctamen- te a la corriente eléctrica y que el suministro de energía eléctrica sea regular.
	El foco puede estar flojo.	Apriete el foco girándolo en el mismo sentido de las ma necillas del reloj.
	El foco puede estar fundido.	Debe cambiar el foco por un foco similar de 40 Watts.
Fuerte olor al usar el horno	Primeras ocasiones de uso del horno.	Es normal que las primeras ocasiones que se usa el hor- no, éste despida un olor extraño. NO es un problema, este olor ira desapareciendo con el uso.
No funciona el quema- dor programable	Se terminó el gas de su casa.	Verifique si otros aparatos domésticos que empleen gas funcionan correctamente, de no ser así llame a su pro- veedor de gas.
	Su estufa no está conectada a la corriente eléctrica.	Asegúrese de que su estufa esté conectada correctamen- te a la corriente eléctrica y que el suministro de energía eléctrica sea regular.
	No está programado correctamente	Lea cuidadosamente la sección de "Quemador Programable" en su manual de uso y cuidado.
	No accionan botones de reloj	Asegúrese de regresar la perilla a su posición inicial antes de efectuar nuevamente la operación de programar.
Parrillas deslizables no funcionan	No se encuentran colocadas adecuadamente las parrillas.	Vea la sección de Parrillas Deslizables en su manual de uso y cuidado.

8. Características por modelo

Modelo	EG3090CX	EG903CX
Copete o capelo	Capelo	Capelo
Encendido quemadores superiores	Electrónico de botón	Electrónico integrado
Control horno	Termostato con seguridad	Termostato con seguridad
Acabado de horno	Limpieza continua	Limpieza continua
Encendido horno	Bujía	Bujía
Luz horno	Sí	Sí
Asador	Bajo	Bajo
Gratinador	No	No
Modelo	EG3095CX	
Copete o capelo	Capelo	
Encendido quemadores superiores	Electrónico integrado	
Control horno	Termostato con seguridad	
Acabado de horno	Limpieza continua	
Encendido horno	Bujía	
Luz horno	Sí	
Asador	No	
Gratinador	Sí	

Notas

9. Póliza de garantía

Leiser S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS, llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.
- 2) Leiser S. de R.L. de C.V. se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse. Los técnicos de SERVIPLUS están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto funcione correctamente.
- 3) Cuando nuestro técnico de Serviplus asista a revisar el producto, se deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra.
- 4) El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS.
- 5) La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
 - Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
 - Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
 - Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.
- 6) Limitaciones de la Garantía. Esta Garantía no será válida:
 - Si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
 - Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
 - Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
 - Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
 - Rotura de piezas por mal manejo.
 - Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
 - Daños por uso de partes que no sean genuinas.
 - Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR				
Producto:	Marca:			
Modelo:	No. de Serie:			
Fecha de venta:	Distribuidor:			
Sello o firma:				
	Manzana 10, Eje 128 s/n Zona Industrial San Luis Potosí. C.P. 78395 S.L.P., San Luis Potosí			

El especialista en servicio de línea blanca



Tel sin costo: 01.800.90.29.900 Internet: www.serviplus.com.mx Atención al distribuidor: 01.800.50.91.600

Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

Antes de solicitar un servicio de garantía:

- 1) Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.
- 2) Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer válida la garantía
- 3) Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.
- 4) En el directorio anexo, localice el Centro de Servicio más cercano a su localidad y llame para reportar la falla que presenta el aparato.

Además de respaldar la garantía de su producto, Serviplus le ofrece los siguientes servicios:

- Instalación de línea blanca
- Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía
 Contratos de extensión de garantía
- Contratos de mantenimiento preventivo
- · Venta de refacciones originales

México, D.F.

01-55-5227-1000

Monterrey

01-81-8369-7990

Guadalajara

Perú

01-33-3669-3125

Argentina (5411) 4489.8900 Colombia

Dentro de Bogotá (571) 423 3177 Fuera de Bogotá 01800.051.6223

Costa Rica (506) 260.4307 (506) 260.4207

Ecuador 1800.73.7847

El Salvador (503) 294.1444

Guatemala (502) 5811.5990 y 5810.5266

Dentro de Lima: (511) 442.2424 Fuera de Lima: 01.800.16.223

Venezuela

(0501) 737.8475

centros de servicio

Av. Costera Miguel Alemán #68 Fracc. Las Playas 39390 Acapulco, Guerrara 39390 Acapulco, Guerrero (01.744) 482.9044, 45 y 46.

al, Manzana 31 lote anzana 64

1.998) 880.0760, 0820 y 0965

Cd. Juárez

rfirio Díaz # 852 xHipódromo 2330 Cd. Juárez, Chihuahua (01.656) 616.0418, 0453 y 0454

• Cd. Victoria

José de Escando #1730 Zona Centro 89100 Cd. Victoria, Tamaulipas (01.834) 314.4830

• Culiacán

Blvd. E. Zapata #1585 Pte. Fracc. Los Pinos 80120 Culiacán, Sinaloa (01.667) 717.0353, 0458 y 714.1366

• Chihuahua

Av. de las Industrias # 3704 Nombre de Dios 31110 Chihuahua, Chihuahua (01.614) 413.7901, 7012 y 3693

Guadalaiara

Calzada de las Palmas #130-C San Carlos 44460 Guadalajara, Jalisco (01.33) 3669.3125

· La Paz

Revolución #2125 entre Allende y B. Juárez Centro 23000 La Paz B.C. Sur (01.612) 125.9978

León

Prolongación Juárez #2830-B, Plaza de Toros 37450 León, Guanajuato (01.477) 770-0003, 06 y 07

• Matamoros Porfirio Muñoz Ledo # 22 Magisterial Cebetis 87390 Matamoros, Tamaulipas (01.868) 817.6673 Fax: 817.6959

Calle 22 #323 X 13 v 13a. Ampliación Cd. Industrial 97288 Mérida, Yucatán (01.999) 946.0275, 0916, 3090, 3428 v 3429

• México D.F. Prol. Ings. Militares #156 San Lorenzo Tlaltenango 11210 México, D.F. (01.55) 5227.1000

Monterrev

Carretera Miguel Alemán km 5 Vista sol 67130 Cd. Guadalupe, N.L. (01.81) 8369.7990

Nuevo Laredo

Guerrero # 2518 Local 3 Col. Juárez 88060 Nuevo Laredo, Tamaulipas (01.867) 714.9464

• Piedras Negras

Daniel Farías # 220 Nte. Buenavista 26040 Piedras Negras, Coahuila (01.878) 783.2890

• Puebla

Calle 24 Sur # 3532 (entre 35 y 37 Ote.) Col. Santa Mónica 72540 Puebla, Puebla (01.222) 264.3731, 3490 y 3596

Ouerétaro

Av. 5 de Febrero # 1325 Zona Industrial Benito Juárez 76120 Querétaro, Qro. (01.442) 211.4741, 4697 y 4731

• Reynosa Calle Dr. Puig # 406 entre Dr. Calderón y Dr. Glz. Col. Doctores 88690 Reynosa, Tamaulipas (01.899) 924.2254 y 924.6220

San Luis Potosí

Manzana 10, Eje 128 s.n. Zona Industrial del Potosí 78395 San Luis Potosí, S.L.P. (01.444) 826.5686

Tampico

Carranza # 502 Pte. Zona Centro 89400 Cd. Madero, Tamaulipas (01.833) 215.4067, 216.4666 y 216.2169

• Tijuana

Calle 17 #217 Libertad Parte Alta 22300 Tijuana, B.C. (01.664) 682.8217 y 19

Torreón

Blvd. Torreón-Matamoros #6301 Ote, Gustavo Díaz Ordaz 27080 Torreón, Coahuila (01.871) 721.5010 y 5070

• Veracruz

Paseo de Las Americas #400 esq. Av. Urano, Centro comercial Plaza Santa Ana Predio Collado Boticaria 94298 Boca del Río, Veracruz (01.229) 921.1872, 2253, 9931 y

• Villahermosa

Calle Carlos Green #119-C casi esq. con Av. Gregorio Méndez ATASTA 86100 Villahermosa, Tabasco (01.993) 354.7350, 7382, 7392 y 7397